

1.機能・定格

■映像入力 RJ-45コネクタ 1系統 カメラ最大256台登録可 IP方式(ONVIF対応) ■映像出力 デジタル出力(HDタイプAコネクタ) 1系統 ■圧縮方式 H.265 TCP/UDP/マルチキャスト(UDP) H.264 TCP/UDP/マルチキャスト(RTSP/UDP) ■画面表示 各画面はフロントキーにて選択 30fps(カメラのフレームレートによる) ●単画面 1~16チャンネル ●4分割画面 4A,4B,4C,4D 均等4分割 チャンネル配置変更可 ●9分割画面 9A,9B 均等9分割 チャンネル配置変更可 ●12分割画面 12A,12B 均等12分割 チャンネル配置変更可 ●16分割画面 均等16分割 チャンネル配置変更可 ●自動切換え 各単画面,各分割画面の自動切換え 画面ごとに表示時間を5~99(秒)またはスキップに設定 ■ページ設定 16チャンネル×16ページ 各ページの各チャンネルに登録された256台までのカメラを設定する ●ページ切換え 分割画面時のみフロントキーでページ切換え可 分割画面キーと1~16キーの組み合わせ ■カメラ設定 メニュー,アプリにてカメラごとに設定 ●IPアドレス 各カメラのIPアドレス ●ユーザー名 英数字,記号より選択して36文字まで ●パスワード 英数字,記号より選択して36文字まで ●通信方式 TCP/UDP/マルチキャスト(RTSP)/マルチキャスト(UDP H.264)/マルチキャスト(UDP H.265) ●設定方法 自動取得/手動設定 ONVIF カメラより解像度およびプロファイル名を自動取得 ONVIF 非対応の場合は発信元URLを設定 単画面,分割画面それぞれの解像度を設定 ゴシック体 20文字まで (フォントサイズ大のときは約17文字表示) 専用アプリ(※1)使用により漢字,ひらがななど約29,000以上の文字の中から設定可 ONVIF またはメーカー名を選択して設定 ●解像度 ●カメラ名称 ●PTZ制御設定 ●PTZ初速 ●PTZ加速度 ■ネットワーク ICV-1600本体のイーサネットに関する設定 メニュー,アプリにて設定 ●手動/自動 自動のときは以下の4項目を自動読み込み ●IPアドレス ICV-1600本体のIPアドレス ●サブネットマスク ICV-1600本体のサブネットマスク ●デフォルトゲートウェイ ICV-1600本体のデフォルトゲートウェイ ●DNSサーバー ICV-1600本体のDNSサーバー ■日時設定 メニュー,アプリにて設定 ●手動/自動 手動:日時を手動設定する 自動:NTPサーバーより自動読み込み ●NTPサーバー NTPサーバーの名称を設定する ●NTP同期 NTPサーバーと自動同期(フロントキー操作可) ●30秒補正 時刻の30秒補正(フロントキー操作可) ●日時入力 年月日時分秒を入力する ●表示/非表示 画面に日時の表示/非表示 設定 ●表示フォーマット 日時の表示範囲の選択 年月日時分秒/年月日時分/年月日/月日時分秒/月日時分/月日/時分秒/時分 ●リロード設定 周期,時刻を設定して本体に自動リロードする ●日時表示位置 画面中央上部固定 ●バックアップ期間 電源OFF後,約1ヶ月 ●時計精度 月差30秒以内	■画面設定 メニュー,アプリにて設定 ●カメラ名称表示位置 カメラ名称の表示位置を設定する カメラごと ●カメラ名称表示/非表示 カメラ名称の表示/非表示 単画面/各分割画面ごと ●分割画面設定 分割画面のチャンネル配置を設定 同じチャンネルの重複(同時表示)は不可 ●自動切換え 全256項目を編集可 ページ,各単画面,各単画面,表示時間5~99(秒)を選択して編集 ●起動時画面 本体起動時の画面を設定する ページ/各単画面/各分割画面/自動切換え ●カメラ枠ボーダー 各チャンネル映像の枠(ボーダーライン) オフ/白/黒/グレー ●フォントサイズ カメラ名称(タイトル)の映像に対するサイズを大/中/小より設定 サイズは全カメラ名称共通 カメラ名称の表示サイズはチャンネル映像のサイズに連動 “大”選択時は約17文字までの表示 入力映像が4:3のときの表示 ノーマル:映像左右または上下に黒表示 フル:16:9に映像を引き伸ばして表示 ●ワイド表示 ■初期化 メニューにて設定 ●カメラ設定以外 カメラ設定以外を工場出荷時に戻す ●全て初期化 全ての設定を工場出荷時に戻す ■設定キー ロック 設定キーをロックしてメニューを表示しないようにする ■ファームウェアのアップデート(※2) 本体のファームウェアのアップデートが必要になったときはUSBを使用してアップデートする ■専用アプリ(※1) ICV_Configuration_Manager.exe ●動作環境 Microsoft Windows 11日本語版 ●設定項目 メニューの設定項目と共通 以下は専用アプリだけ可能な設定 カメラ名称にひらがな,漢字など約29,000文字以上を入力可 リモコン機能,ONVIF カメラ設定 100種類の設定の保存,読み込み カメラのプロファイル設定,作成,削除 ■映像入力性能 IP方式(ONVIF対応) ■映像出力性能 1920×1080(60p) ■ファン停止アラーム 筐体内部ファン停止時, 画面右上に“ファン停止”表示 ■保守用端子 USBコネクタ 2系統 ファームウェア アップデート用 ■電源 AC100V±10% 50/60Hz ■消費電力 約19W ■使用温湿度 0~40℃ RH20~90% (ただし結露なきこと) ■保存温度 -20~60℃ RH70%以下(50℃以下 RH90%以下) ■外形寸法 210(W)×225(D)×44(H)(mm) 2.外觀図 参照 (ゴム足,突起部は除く) ■AC入力ケーブル長 約2.2(m) ■質量 約1.9kg ■色 ●筐体 アイボリー(底面,背面は除く) (日産工:J22-85B相当)(マンセル:2.5Y8.5/1相当) ●キー グレイ(日産工:JN-60相当)(マンセル:N6相当) ●筐体文字 ダークグレイ(日産工:JN-40相当)(マンセル:N4相当) ■消耗部品 冷却ファン 交換目安時期:約4年 ■付属品 取扱説明書 ■別売品 リモート コントローラー 19インチ ラック マウント金具(JIS/EIA)
---	--

(※1)専用アプリはダウンロードしてネットワーク内のパソコンで使用します。 <https://www.n-artics.co.jp/download/>

(※2)ファームウェアのバージョン情報入手についてはアルテックスまでお問合せください。USBメモリ(FAT32)をご用意ください。

Artics 株式会社 アルテックス	型 番	日 付	ページ
	ICV-1600	2026/08/21	1/2

